

Calentadores- errores de funcionamiento

Código de error	Problema	Causa	Solución
E0	El cable para medir la temperatura falla	El cable para medir la temperatura y el sensor de nivel de agua no están bien conectados con el regulador central	Revisar la conexión
		El cable para medir la temperatura y el sensor de nivel de agua están defectuosos	Cambiar el cable y el sensor defectuosos
E01	Falla el encendido	La válvula principal de gas no está abierta	Abra la válvula de gas completamente o sustituya el tanque de gas por uno nuevo
		La presión de gas es demasiado baja	Ajuste la presión de gas
		El tipo de gas no es conveniente para la exigencia del equipo	Use el tipo correcto de gas
		El cable de tierra del regulador central no están bien conectados con la hornilla	Revisar la conexión y arreglarla
E02	La llama se apaga durante el uso	El cable de regeneración de la llama y el alfiler de regeneración de la llama no están bien conectados	Revisar la conexión y arreglarla
		La válvula principal de gas no está totalmente abierta	Abra totalmente la válvula de gas
E03	Sobrecalentamiento	Comprobar si el termostato de temperatura está correcto o bloqueado. La temp de agua es >75	Abra el calentador de agua otra vez o cambie el termostato.
		El cable para medir la temperatura está defectuoso	Cambie el cable
E04	Problema de tiraje	Viento de frente muy fuerte	Corrija el ducto para no recibir viento de frente
		Los cables de conexiones con el ventilador no están correctamente conectados	Únalos (Conéctelos) bien
		El presostato de aire mal regulado	Regule o cambio el presostato de aire
E05	Mal funcionamiento de válvula magnética de gas	El cable de válvula magnética no se une bien con el regulador central	Únalos (Conéctelos) bien
		La válvula magnética tiene el defecto sí mismo	Cambie una nueva válvula

Código de error	Problema	Causa	Solución
E6	La llama no apaga	Los restos de llama permanecen después de cerrar el grifo o el calentador de gas de agua, la válvula magnética no libera el magnetismo	Cambie la válvula
E7	Fracaso de motor	El cable del motor no se une bien con el regulador central	Únalos (Conéctelos) bien
		El motor tiene el defecto sí mismo	Cambie un nuevo motor
E8	El fracaso de palomilla de gases	El cable de la palomilla de gases no se une bien con el regulador central	Únalos (Conéctelos) bien
		La palomilla de gases tiene el defecto sí mismo	Cambiar por una nueva
E9	Fracaso de dispositivo seco ardiente	El dispositivo seco ardiente no se une bien con el regulador central	Únalos (Conéctelos) bien
		El dispositivo seco ardiente no es conveniente para el calentador de gas, o el dispositivo seco ardiente tiene el defecto sí mismo	Cambiar por una nueva
EE	Energía de protección de dispositivo	El corte eléctrico de uso	Cierre el calentador de gas de agua, luego abra
En	The setting time arrive	Cuando llega al tiempo programado, , el calentador de gas de agua se cierra automáticamente	Cierre el calentador de gas de agua, luego abra