

CHINABEST / INSTANTANEO G25

G 25



CODIGO ERROR	ESTADO	OBSERVACIONES
00 - 90	Temperatura de salida de agua	NORMAL
E0	? NO	
E1	Fallo ignicion / encendido	Revisar: <ul style="list-style-type: none"> • Placa electronica (transformador) • Valvula de gas • Electrodo y cableado
E2	Apagado accidental (barrido de llama)	Revisar: <ul style="list-style-type: none"> • Placa electronica • Válvula de gas
E3	Valvula de gas defectuosa	Reemplazar valvula
E4	Sensor de agua caliente defectuosa	Reemplazar sensor
E5	Fallo sobrecalentamiento agua	Revisar: <ul style="list-style-type: none"> • Regimen de funcionamiento • Caudal de agua? • Ajuste de gas • Cambiar sensor
E6	Fallo Presostato de humos en posicion "abierto" (en apagado)	Revisar: <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste de circuito de deteccion? • Presostato sucio ? • Cambiar presostato
E7	Fallo presostato de humos en posicion "cerrado" (en encendido)	Revisar: <ul style="list-style-type: none"> • Chimenea ok? No obstruida? • Circuito deteccion bien conectado? • Presostato sucio? • Cambiar presostato

CHINABEST / INSTANTANEO G40

G 40



CODIGO ERROR	ESTADO	OBSERVACIONES
00 - 90	Temperatura de salida de agua	NORMAL
E0	Lectura incorrecta flusostato de agua	Reemplazar sensor de flusostato
E1	Fallo ignicion / encendido	Revisar: <ul style="list-style-type: none"> * Placa electronica (transformador) * Valvula de gas * Electrodo y cableado
E2	Apagado accidental (barrido de llama)	Revisar: <ul style="list-style-type: none"> * Placa electronica * Válvula de gas
E3	Falla de fusible termico / congelamiento	Reemplazar: <ul style="list-style-type: none"> * Fusible Termico * Protector anticongelamiento
E4	Fallo sobrecalentamiento agua	Revisar: <ul style="list-style-type: none"> * Regimen de funcionamiento * Caudal de agua es suficiente? * Ajuste de gas * Es el gas correcto? * Reemplazar termistor
E5	Fallo ventilador	Verificar si esta bien instalado. Reemplazar.
E7	Falla placa electronica	Reemplazar placa
E8	Fallo sensor agua fria	Reemplazar sensor
Eb	Deteccion de llama residual	Revisar: <ul style="list-style-type: none"> * Verificar electrodo y cableado * Humedad ambiente? * Reemplazar placa electronica

En display aparece CODE , es una lectura erronea de la placa.
 Probar con desenchufar eléctricamente.