

CRNOTERMOSTATO COMPUTIME

GUIA PARA LA PROGRAMACIÓN

- 1- Presionar el botón con el icono de reloj para ajustar la hora y el día de acuerdo a la numeración que muestra el display contra el margen superior, de 1 a 5 corresponde del lunes al viernes y 6,7 a sábado y domingo.
- 2- Presionar el botón con el icono de termómetro para fijar las temperaturas de Régimen de confort y Régimen reducido o de mantenimiento representadas por el sol y la luna.
- 3- Presionar el botón P para acceder a los programas del 1 al 9, del 1 al 6 son fijos, del 7 al 9 permiten la personalización de los horarios presionando las flechas para pasar de horas y con el botón de sol y luna fijar la temperatura requerida para esa hora.(si se elige confort quedará visualizado en la parte inferior del display con un cuadradito negro, en donde se fijó temperatura de mantenimiento quedará en blanco.

Modalidad manual

- 1- Para entrar en modalidad manual presionar dos veces una de las teclas de la flecha, elegir presionando nuevamente la flecha, y aumentar o disminuir la temperatura prefijada para hacer funcionar o detener la calefacción en un horario distinto al del programa diario.
- 2- Para salir de la modalidad manual presionar 2 veces la tecla de sol y luna. La manito desaparecerá y se vuelve al programa diario prefijado.

Reset

- 1- Para volver a cero la programación realizada presionar con algún elemento con punta el botoncito del orificio inferior, con esta acción se lleva el termostato al estado inicial.

